



**Напомена \*** - Kod širine prozora preko 1000mm postaviti i treću srednju spojnicu (poz.8.5)

**Remarks \*** - For width over 1000 mm use additional hung hinge (pos.8.5)

**Внимание \*** - Для ширины свыше 1000 мм использования дополнительные фрамужную петлю (поз.8.5)